

CJ系列线束 印字表

CJ1W-ID231用 GPN-CJ24 GPP-CJ24L 输入连接器 (+1)CH

CJ1W-ID261用 GPN-CJ25 GPP-CJ25L 输入连接器1

CJ1W-ID261用 GPN-CJ26 GPP-CJ26L 输入连接器2

CJ1W-OD231用 GPN-CJ29 GPP-CJ29L 输出连接器

CJ1W-ID232用 GPN-CJ48 GPP-CJ48L 输入连接器 (+1)CH

CJ1W-OD261用 GPN-CJ32 GPP-CJ32R 输出连接器1

CJ1W-OD261用 GPN-CJ33 GPP-CJ33L 输出连接器2

CJ1W-MD231用 GPN-CJ22 输出连接器

CJ1W-MD231用 GPN-CJ23 输入连接器

CJ1W-OD232用 GPN-CJ55 GPP-CJ55L 输出连接器 (+1)CH

CJ1W-MD261用 GPN-CJ27 GPP-CJ27R 输出连接器

CJ1W-MD261用 GPN-CJ28 GPP-CJ28R 输入连接器

CJ1W-ID262用 GPN-CJ49 GPP-CJ49L 输入连接器1

CJ1W-ID262用 GPN-CJ52 GPP-CJ52L 输入连接器2

CJ1W-OD233用 GPN-CJ56 GPP-CJ56L 输出连接器 (+1)CH

*为区别相同的信号名, 此处的信号名可能与PLC制造商的使用手册中的记载有少许差异, 请确认后订购。
*无信号名标记的引脚为未接线。
*[]内填入Y或T。