


■用于氮气弹簧和软管用接头的连接

将氮气弹簧与软管呈上字连接时,或将1根氮气弹簧与多根软管连接时使用。 外螺纹连接氮气弹簧,内螺纹连接软管接头。





L	Catalog No.
24	LSCN-S-L-G1-F-G1
38.5	LSCN-L-L-G1-F-G1
48	LSCN-X-L-G1-F-G1


L	Catalog No.
26	LSCN-S-T-G1-F-G1
40.5	LSCN-L-T-G1-F-G1
50	LSCN-X-T-G1-F-G1

RoHS LSCN---T2-G1-F-G1

LSCN-S-T2-G1-F-G1

LSCN-L-T2-G1-F-G1

LSCN-X-T2-G1-F-G1



O4)		4-G1/8 G1/8 S1/8 M材 质 相当于S45C 国表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4) 最大紧固扭矩 25Nm
	L	Catalog No.

26

40.5

50


L	Catalog No.
33.5	LSCN-S-S2-G1-F-G1
48	LSCN-L-S2-G1-F-G1
57.5	LSCN-X-S2-G1-F-G1
Charles and a second second second second	- 1 to


②连接用内螺纹附带保护盖。连接时请取下保护盖。

■使用充气口M6型的氮气弹簧时的转换接头

对充气口为M6的氮气弹簧连接手动紧固型用软管时需使用。

外螺纹连接氡气弹簧, 内螺纹连接软管接头。






L	Catalog No.
26	LSCN-S-T-M6-F-G1
42	LSCN-L-T-M6-F-G1

L	Catalog No.
33	LSCN-S-L-M6-F-G1
49	LSCN-L-L-M6-F-G1


②连接用内螺纹附带保护盖。连接时请取下保护盖。



●使用LSCN-S-S-M6-F-G1时,请加工深5mm的沉头孔,以避免软管连接部与模具发生干涉。

■软管延长用接头

用于软管与软管连接时。



■插入口G1/8零件连接用接头

使用插入口为G1/8型的控制表或分路块时,请使用LSCN-S-S-G1-M-5.1(►F.1561)。S12.65连接软管,G1/8连接控制表或分路块。

■插入口M6零件连接用接头

使用插入口为M6型的控制表或分路块时,请使用LSCN-S-S-G1-M-5.1(▼F.1561)和使用充气口为M6型的氮气弹簧时的转换接头。 LSCN-S-S-G1-M-5.1 S12.65连接软管,M6转换接头连接控制表或分路块。



Catalog No. 订货范例 LSCN-S-S-G1-M-5.1



Delivery 交货期

请通过 MISUMI 询价。 (https://cn.misumi-ec.com)