

KV-SC20 (V)

GPP-K44 □
GPN-K44 □

输入输出连接器

信号名	▲标记		信号名
CH0_A+24V	1	18	CH1_A+24V
CH0_A+12V	2	19	CH1_A+12V
CH0_A+5V	3	20	CH1_A+5V
CH0_A-COM	4	21	CH1_A-COM
CH0_B+24V	5	22	CH1_B+24V
CH0_B+12V	6	23	CH1_B+12V
CH0_B+5V	7	24	CH1_B+5V
CH0_B-COM	8	25	CH1_B-COM
CH0_Z+24V	9	26	CH1_Z+24V
CH0_Z+12V	10	27	CH1_Z+12V
CH0_Z+5V	11	28	CH1_Z+5V
CH0_Z-COM	12	29	CH1_Z-COM
CH0_IN-CP1	13	30	CH1_IN-CP1
CH0_OUT0	14	31	CH1_OUT0
CH0_OUT1	15	32	CH1_OUT1
COM-IN	16	33	COM-OUT
	17	34	

MIL插针34芯

KV-H20G

GPP-K52 □
GPN-K52 □

CX/CY连接器

信号名	▲标记		信号名
XA+	1	21	YA+
XA-	2	22	YA-
XB+	3	23	YB+
XB-	4	24	YB-
XZ+	5	25	YZ+
XZ-	6	26	YZ-
ABS0	7	27	X_CMP0
ABS1	8	28	X_CMP1
ABS2	9	29	X_CMP2
ABS3	10	30	X_CMP3
ABS4	11	31	X_CMP4
ABS5	12	32	X_CMP5
ABS6	13	33	X_CMP6
ABS7	14	34	X_CMP7
ABS8	15	35	Y_CMP0
ABS9	16	36	Y_CMP1
ABS10	17	37	CAM_ST
ABS11	18	38	CAM_TRG
+5V_OUT	19	39	-COM_A
+COM	20	40	-COM_B

MIL插针40芯

GPP-K49 □ GPN-K49 □

X1/Y1连接器

信号名	▲标记		信号名
X1_CCW_LSW	1	21	Y1_CCW_LSW
X1_CW_LSW	2	22	Y1_CW_LSW
X1_ORG	3	23	Y1_ORG
X1_STOP	4	24	Y1_STOP
X1_ZEROST	5	25	Y1_ZEROST
X1_Z+	6	26	Y1_Z+
X1_Z-	7	27	Y1_Z-
X1_SVEND	8	28	Y1_SVEND
X1_SVRDY	9	29	Y1_SVRDY
X1_ALM	10	30	Y1_ALM
X1_ALMRES	11	31	Y1_ALMRES
X1_SVON	12	32	Y1_SVON
X1_CLR	13	33	Y1_CLR
X1_GW+	14	34	Y1_GW+
X1_GW-	15	35	Y1_GW-
X1_CCW+	16	36	Y1_CCW+
X1_CCW-	17	37	Y1_CCW-
EMG/	18	38	EMG/
+5V_OUT	19	39	-COM_A
+COM	20	40	-COM_B

MIL插针40芯

KL-16CX-/16CT

GPP-K25 □
GPN-K25 □

输入输出连接器

信号名	▲标记		信号名
1	1	14	14
2	2	15	15
3	3	16	16
4	4	17	17
5	5	18	18
6	6	19	19
7	7	20	20
8	8	21	21
9	9	22	22
10	10	23	23
11	11	24	24
12	12	25	25
13	13	26	26

MIL插针26芯

KL-32CX-/32CT

GPP-K26 □
GPN-K26 □

CN1连接器

信号名	▲标记		信号名
1	1	14	14
2	2	15	15
3	3	16	16
4	4	17	17
5	5	18	18
6	6	19	19
7	7	20	20
8	8	21	21
9	9	22	22
10	10	23	23
11	11	24	24
12	12	25	25
13	13	26	26

MIL插针26芯

GPP-K27 □ GPN-K27 □

CN2连接器

信号名	▲标记		信号名
1	1	14	14
2	2	15	15
3	3	16	16
4	4	17	17
5	5	18	18
6	6	19	19
7	7	20	20
8	8	21	21
9	9	22	22
10	10	23	23
11	11	24	24
12	12	25	25
13	13	26	26

MIL插针26芯

KV-MC40V

GPP-K54 □
GPN-K54 □

轴1·轴2连接器

信号名	▲标记		信号名
1LSF	1	21	2LSF
1LSR	2	22	2LSR
1ORG	3	23	2ORG
1STOP	4	24	2STOP
1ZEROST	5	25	2ZEROST
1Z+	6	26	2Z+
1Z-	7	27	2Z-
1SVEND	8	28	2SVEND
1SVRDY	9	29	2SVRDY
1ALM	10	30	2ALM
1ALMRES	11	31	2ALMRES
1SVON	12	32	2SVON
1CLR	13	33	2CLR
1FP+	14	34	2FP+
1FP-	15	35	2FP-
1RP+	16	36	2RP+
1RP-	17	37	2RP-
+5V_OUT	19	39	-COM
+COM	20	40	-COM

MIL插针40芯

GPP-K55 □ GPN-K55 □

轴3·轴4连接器

信号名	▲标记		信号名
3LSF	1	21	4LSF
3LSR	2	22	4LSR
3ORG	3	23	4ORG
3STOP	4	24	4STOP
3ZEROST	5	25	4ZEROST
3Z+	6	26	4Z+
3Z-	7	27	4Z-
3SVEND	8	28	4SVEND
3SVRDY	9	29	4SVRDY
3ALM	10	30	4ALM
3ALMRES	11	31	4ALMRES
3CLR	12	32	4CLR
3FP+	13	33	4FP+
3FP-	14	34	4FP-
3RP+	15	35	4RP+
3RP-	16	36	4RP-
+5V_OUT	19	39	-COM
+COM	20	40	-COM

MIL插针40芯

KV-MC20V

GPP-K53 □
GPN-K53 □

轴1·轴2连接器

信号名	▲标记		信号名
1LSF	1	21	2LSF
1LSR	2	22	2LSR
1ORG	3	23	2ORG
1STOP	4	24	2STOP
1ZEROST	5	25	2ZEROST
1Z+	6	26	2Z+
1Z-	7	27	2Z-
1SVEND	8	28	2SVEND
1SVRDY	9	29	2SVRDY
1ALM	10	30	2ALM
1ALMRES	11	31	2ALMRES
1SVON	12	32	2SVON
1CLR	13	33	2CLR
1FP+	14	34	2FP+
1FP-	15	35	2FP-
1RP+	16	36	2RP+
1RP-	17	37	2RP-
+5V_OUT	19	39	-COM
+COM	20	40	-COM

MIL插针40芯

KV-MX1

GPP-K56 □
GPN-K56 □

输入连接器

信号名	▲标记		信号名
1A+	1	21	3A+
1A-	2	22	3A-
1B+	3	23	3B+
1B-	4	24	3B-
1Z+	5	25	3Z+
1Z-	6	26	3Z-
2A+	7	27	4A+
2A-	8	28	4A-
2B+	9	29	4B+
2B-	10	30	4B-
2Z+	11	31	4Z+
2Z-	12	32	4Z-
INPUT0	13	33	INPUT6
INPUT1	14	34	INPUT7
INPUT2	15	35	INPUT8
INPUT3	16	36	INPUT9
INPUT4	17	37	INPUT10
INPUT5	18	38	INPUT11
+5V_OUT	19	39	-COM
+COM	20	40	-COM

MIL插针40芯

KV-ML16V

GPP-K24 □
GPN-K24 □

输入输出连接器

信号名	▲标记		信号名
INPUT0	1	11	INPUT4
INPUT1	2	12	INPUT5
INPUT2	3	13	INPUT6
INPUT3	4	14	INPUT7
OUTPUT0	5	15	OUTPUT4
OUTPUT1	6	16	OUTPUT5
OUTPUT2	7	17	OUTPUT6
OUTPUT3	8	18	OUTPUT7
FSTOP	9	19	-COM
+COM	10	20	-COM

MIL插针20芯

*为区别相同的信号名，此处的信号名可能与PLC制造商的使用手册中的记载有少许差异，请确认后再订购。
*无信号名标记的引脚为未接线。
*□内填入Y或T。