

保温隔热罩安装作业手順

1. 开箱查验, 确认保温隔热罩无破损



2. 拆除注塑机加热部分原有防护罩, 露出注塑机加热部分



3. 将保温隔热罩包裹在注塑机加热部分上, 内层(白色面)朝里



注意! 外层的延长部分需要覆盖在另一端的外层上方

4. 紧固卡扣



5. 确认安装状态, 安装完成

