

气动研磨机使用时注意事项

※ 安全注意事项：

1. 使用前，请先详读安全操作说明，并按照操作内容的说明来使用工具，以确保使用上的安全。
2. 本工具禁止在有爆炸危险的场合中使用。
3. 严禁使用空气以外的气体当作气源来使用工具，以避免爆炸的危险。
4. 当不使用工具、更换配件或进行维修时，请先关掉空气源并将工具和空气源的接头拔掉。
5. 工具及其配件禁止自行更改，若使用不同的零件或非本公司出厂之零件，则不负保固责任。
6. 不要将高压空气直接吹向自己或任何人。
7. 当操作工具、维修工具或更换工具配件时，请随时戴上可抵抗冲击的眼罩及面具，即使是小的抛射物，亦会伤害眼睛并可能导致失明。
8. 高音量会导致听觉伤害，请使用者依各地区的规定戴上合乎标准的耳罩，以保护使用者安全。
9. 重复的工作动作、不便的工作方式及暴露在振动的环境中，会对手臂造成伤害，若手臂麻木、刺痛感或白皮肤发生，请停止使用工具并请教医生。
10. 请不要直接接触转动中的传动轴及配件，避免受伤，并请戴上手套来保护手。

※ 空气的供给：

1. 空压管线的缠绕会导致严重的危险，请随时检查空压管线，并放置在适当的位置。
2. 所有的工具、配件、空压管线都必须合乎空气压力与容积的要求。
3. 供给工具使用的空气必须是干净且干燥，空气中的水分会导致工具内部金属生锈而造成损坏。
4. 操作工具时，进气口处最大压力不可超过 **6.3 kg/cm²**或工具说明书上所标示的压力。较高的压力将导致工具损坏并造成意外发生外，并会降低工具的使用寿命，不列入保固范围。

※ 注油及润滑：

1. 请使用注油器注油来润滑工具马达组，并将流量调整为每分钟 **2 滴油**，推荐使用米思米**专用工具润滑油**。
2. 若不使用注油器，则每班（**4 小时**）需从管接头处注入 **5 cc**的**专用工具润滑油**来润滑。
3. 每天工具用毕应从管接头处注入 **5 cc**的**专用工具润滑油**，并操作 **1-2 秒**，将异物排出，后将工具置于洁净的处所，避免异物吹入或入侵后造成零件损坏。
4. 工具的润滑保养是必须的，没有按时保养润滑，将导致工具的扭力降低及快速降低工具的使用寿命，此种情形将不列入保固范围。
5. 避免使用腐蚀性的油，以避免破坏橡胶材质的油封及电木叶片等零件。