

CS系列线束 印字表

三菱电机
PLC线束

欧姆龙
PLC线束

基恩士
PLC线束

松下电机
PLC线束

横河电机
PLC线束

富士电机
PLC线束

光洋电机
PLC线束

西门子
PLC线束


施耐德
PLC线束

AB
PLC线束

CS1W-HCP22-V1用

GPN-CS64□


输入输出连接器1



FCN插针24芯

GPN-CS74□
GPP-CS74L□

输入输出连接器2




FCN插针40芯

*该产品的信号名较复杂，因此号码管上的内容为连接器引脚号。

CS1W-HCA22-V1用

GPN-CS65□


输入输出连接器1



FCN插针24芯

GPN-CS75□
GPP-CS75L□

输入输出连接器2




FCN插针40芯

*该产品的信号名较复杂，因此号码管上的内容为连接器引脚号。

CS1W-HCA12-V1用

GPN-CS66□


输入输出连接器1



FCN插针24芯

GPN-CS76□
GPP-CS76L□

输入输出连接器2




FCN插针40芯

*该产品的信号名较复杂，因此号码管上的内容为连接器引脚号。

CS1W-MC221用

GPN-CS88□
GPP-CS88□


输入输出连接器



MDR插针26芯

GPN-CS92□
GPP-CS92□

DRV连接器




MDR插孔36芯

CS1W-HIO01-V1用

GPN-CS67□

输入输出连接器




FCN插针24芯

*该产品的信号名较复杂，因此号码管上的内容为连接器引脚号。

CS1W-MC421用

GPN-CS89□
GPP-CS89□

输入输出连接器



MDR插孔26芯

GPN-CS87□
GPP-CS87□


MPG连接器



MDR插孔14芯

GPN-CS93□
GPP-CS93□

DRV X · Y连接器



MDR插孔36芯

GPN-CS94□
GPP-CS94□

DRV Z · U连接器



MDR插孔36芯

*为区别相同的信号名，此处的信号名可能与PLC制造商的使用手册中的记载有少许差异，请确认后再订购。
*无信号名标记的引脚为未接线。
*□内填入Y或T。